1. Présentation de l'appareil



1. <u>Première utilisation : Mémorisation de sites</u>

Le technicien de télévision travaille la plupart du temps sur une même région géographique. Il lui suffit donc de mémoriser un ou plusieurs sites pour disposer de tous les canaux et fréquences disponibles à un endroit donné.

L'appareil est livré avec le site 0 non programmé et avec 6 sites programmés :

N° Site	Canaux pré-réglés sur
0	-
1	St Etienne
2	Astra KU
3	Astra Num
4	Atlantic Bird
5	Hotbird
6	Cable

Il est possible de programmer de nombreux sites.

La programmation d'un site peut se faire de plusieurs façons :

- Manuellement, en connaissant les canaux : opération fastidieuse
- A l'aide du logiciel TR7836, en connaissant les canaux :

📑 TR7836 - Edition de Configuration			-	X
Outils ?				_
Sites Plan de Fréquence	s	Général)	-
Plan : Europe 💌 Liste :	Canal	Fréquence		
	1	46,000 MHz		
	2	48,250 MHz		
	3	55,250 MHz		
	4	62,250 MHz		
	5	175,250 MHz		
	6	182,250 MHz		
	7	189,250 MHz		
	8	196,250 MHz		
	9	203,250 MHz		
	10	210,250 MHz		
	11	217,250 MHz		
	12	224,250 MHz		
	13	1 46,000 MHZ		

• A l'aide de l'appareil, en recherche automatique

Remarque :

Un site peut comporter en même temps des canaux analogiques et numériques.

Les opérations ci-dessous doivent être réalisés sur une prise d'antenne donnant un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble des canaux à mémoriser.

- 1.1 Mettre l'appareil sous tension puis choisir le site zéro (0) avec la touche
- 1.2 Appuyer sur la touche choisir le mode terrestre puis cocher « Norme L » pour la réception analogique, DVB-TH pour la TNT et 8 MHz de largeur de bande :

	/	Paramètr	es de recherche	
Stordor DUG-T/1	nds BG X	DK X	I L	
Largeur 5 MHz X	^s : 6 MHz <mark>∣x</mark>	7 MHz	8 MHz	
Téléal: 5V X	imentatio 13V X	on : 180 IX		

1.3 Lancer le scan, l'appareil demande la confirmation d'écraser les données, confirmer

te P cours sena eom Confirmez SUP

1.4 La recherche peut durer quelques minutes

Mode Plan	:Terrestre fréquences :France Cable	
	Autoset en cours	
	Standard DVB-T/H, canal 62	
	Nombre de canaux : 10	
- Stop		

1.5 Lorsque la recherche est terminée, l'appareil entre automatiquement dans un mode de mesures :

ar oç	n de m gramme	n'	0	(00)		>			
n"	fréq. MHz	са	std	VIDE0 dByV	C/N dB	CBER	VBER	UNC	MER dB
0	482.000	E22	DVB-T	42.2	16.6	8.7E-2	< 9E-7	< 9E-6	15.1
1	490.000	E23	DVB-T	39.7	14.4	1.0E-1	1.0E-1	< 9E-6	13.5
2	546.000	E30	DVB-T	65.6	34.7	3.3E3	< 1E-8	< 9E-6	22.8
3	570.000	E33	DVB-T	64.4	33.8	1.0E4	< 1E-8	< 9E-6	32.4
4	594.000	E36	DVB-T	31.0	8.0	1.0E-1	< 9E-7	< 9E-6	5.8
5	618.000	E39	DVB-T	58.1	34.0	2.3E4	< 1E-8	< 986	28.4
6	634.000	E41	DVB-T	28.4	6.2	Sync?	Sync?	Sync?	
7	642.000	E42	DVB-T	56.1	32.3	1.3E4	< 1E8	< 966	28.6
8	666.000	E45	DVB-T	55.4	33.3	2.8E4	< 1E-8	< 966	30.0
9	690.000	E48	DVB-T	25.0	3.8	Sync?	Sync?	Sync?	
1/1	0			mesu	ure n°	: 2 .			
ori	me List	e	Tri					RAZ	Ini

- 1.6 Si vous éteignez l'appareil, les données sont conservées.
- 1.7 Donner un nom au site Choisir le site zéro (0) avec la touche

and al al al	∃e freq n fréqu ils sages	lences :f	rance	Cable		
	nom	frég.	Canal	standard	const.	débit
0	CO	482.000	E22 8M	DVB-T/H	auto	
1	C1	490.000	E23 8M	DVB-T/H	auto	
2	C2	546.000	E30 8M	DVB-T/H	auto	
3	C3	570.000	E33 8M	DVB-T/H	auto	
4	C4	594.000	E36 8M	DVB-T/H	auto	
5	C5	618.000	E39 8M	DVB-T/H	auto	
6	C6	634.000	E41 8M	DVB-T/H	auto	
7	C7	642.000	E42 8M	DVB-T/H	auto	
8	C8	666.000	E45 8M	DVB-T/H	auto	
0	63	690.000	E48 8M	DVB-T/H	auto	

🔪 Appuyer sur la touche « Nom »

Paro	ametres			•	O CIMIOIEN	<5) H
Site	⊳ n°	: (D (TH)	IVIERS	>	
Ran	le fréqu	ence :4	45-865	MHz		
DI				Cable		
FT ak	n treque	ences :	rance	cable		
Seu:	ils					
More	NANC					
Hess	ayes					
n	nom	frég.	canal	standard	const.	débit
0	CO	482.000	E22 8M	DVB-T/H	auto	
1	C1	490.000	E23 8M	DVB-T/H	auto	
2	C2	546.000	E30 8M	DVB-T/H	auto	
3	C3	570.000	E33 8M	DVB-T/H	auto	
4	C4	594.000	E36 8M	DVB-T/H	auto	
5	C5	618.000	E39 8M	DVB-T/H	auto	
6	C6	634.000	E41 8M	DVB-T/H	auto	
7	C7	642.000	E42 8M	DVB-T/H	auto	
8	C8	666.000	E45 8M	DVB-T/H	auto	
9	C9	690.000	E48 8M	DVB-T/H	auto	
+	-	#	1	- *		

Entrez (ou modifiez) le nom du site à l'aide des touches alphanumériques : La première pression donne le chiffre puis les pressions successives donnent les lettres.

Valider avec la touche entrée du clavier



1.8 Changer le nom des canaux (CO, C1, C1, etc...) pour le nom des chaînes de télévision (TF1, A2, FR3, etc...), supprimer les canaux non exploitables.

<u>Exemple de sites créés pour le site 0 (terrestre analogique) et le site 1</u> (terrestre TNT, le site ST Etienne a été écrasé)

Site 0 : terrestre ana	logique
------------------------	---------

Para	amètres				O (THIVIE	rsan) 💼
Site	e n°) (TH	IVIERSAN)	
Bana	de fréq	uence :	45-865	MHz		
P1a	h fréqu	ences :	France	Cable		
Sou	ile					
Moc.	115					
ness	sages					
n	nom	fréq.	canal	standard	const.	débit
0	CANAL+	216.000	10	L Mono		
1	FR3	551.250	E31	L Mono		
2	A2	575.250	E34	L Mono	II 5	A CONTRACTOR OF THE
3	TF1	599.250	E37	L Mono		
4	A2	623.250	E40	L Mono		
5	F3	647.250	E43	L Mono		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	TF1	671.250	E46	L Mono		Carles and the state of the
7	R2	703.250	E50	L Mono	A CONTRACTOR OF A	-
8	FR3	727.250	E53	L Mono		
9	TF1	751.250	E56	L Mono		
Nom	1	1 [Liste

Site 1	terrestre	TNT
--------	-----------	-----

Paro Sito Bano Plan Seu: Mess	amètres e n° de fréque n fréque ils sages	: uence : ences :	1 (TH) 45-865 France	IVIERSNU MHz Cable	1 CTHIVIE	RSNU) E
n°	nom	frég.	canal	standard	const.	débit
0	R6	546.000	E30 8M	DVB-T/H	auto	
1	R1	570.000	E33 8M	DVB-T/H	auto	Carlo and a second second second
2	R4	618.000	E39 8M	DVB-T/H	auto	
3	R2	642.000	E42 8M	DVB-T/H	auto	
	Ra	666.000	E45 81	DUB-T/R	and the second s	
5						
6						
7						
8						
9			*			
Modi	f Suppr.	RAZ	P ^	Pv Init	•	

2. Mémorisation d'un plan de mesures

Lorsque les principaux canaux terrestres et satellites pouvant être reçus dans la région géographique sont mémorisés sur un ou plusieurs sites, l'appareil est opérationnel.

Exemple :

Un technicien ayant terminé l'installation d'un ensemble de réception de télévision dont les canaux sont programmés dans le site « THIVIERS » désire mémoriser le plan de mesures à la prise d'antenne du téléviseur de M.Dupont.

- > Mettre l'appareil sous tension
- > Choisir le site THIVIERS à l'aide de la touche



- Appuyer sur la touche pour obtenir la scrutation des canaux mémorisés. Le plan de mesures peut prendre une ou deux minutes.
- Soit le plan de mesures obtenu :

09)ramme	n	80	(00)		>			
n"	fréq. MHz	са	std	VIDE0 dByV	C/N dB	CBER	VBER	UNC	MER dB
0	482.000	E22	DVB-T	28.7	5.2	Sync?	Sync?	Sync?	,-
1	490.000	E23	DVB-T	26.9	2.1	Sync?	Sync?	Sync?	
2	546.000	E30	DVB-T	61.8	35.7	5.585	< 1E-8	< 9E-6	28.2
3	570.000	E33	DVB-T	61.5	34.7	7.8E-5	< 1E8	< 9E-6	30.2
4	594.000	E36	DVB-T	24.4	2.3	Sync?	Sync?	Sync?	
5	618.000	E39	DVB-T	53.5	31.5	5.9E4	< 1E-8	< 9E6	24.2
6	634.000	E41	DVB-T	24.0	3.7	Sync?	Sync?	Sync?	
7	642.000	E42	DVB-T	52.2	31.1	2.8E4	< 1E-8	< 9E6	27.9
8	666.000	E45	DVB-T	52.1	31.5	5.2E4	< 1E8	< 9E6	25.5
9	690.000	E48	DVB-T	22.9	3.2	Sync?	Sync?	Sync?	
1/1	10			mesu	ure n°	: 7			

Page 6/9

> Appuyer sur la touche



> Changer le nom et appuyer sur « Sauve »

n"	frég. MHz	са	std	VIDE0 dByV	C/N dB	CBER	VBER	UNC	MER dB
0	482.000	E22	DVB-T	28.7	5.2	Sync?	Sync?	Sync?	
1	490.000	E23	DVB-T	26.9	2.1	Sync?	Sync?	Sync?	
2	546.000	E30	DVB-T	61.8	35.7	5.5E5	< 1E-8	< 9E-6	28.2
3	570.000	E33		Sauv	∙e∕Rap	pel		< 9E-6	30.2
4	594.000	E36	Elisions		-			Sync?	
5	618.000	E39_	JR.S. ABS:	A BLANDER				< 9E-6	24.2
6	634.000	E41	DVB-T	24.0	3.7	Sync?	Sync?	Sync?	
7	642.000	E42	DVB-T	52.2	30.5	3.5E4	< 1E8	< 9E-6	28.1
8	666.000	E45	DVB-T	51.5	30.4	8.6E4	< 1E-8	< 9E-6	22.6
q	690,000	F48	DUB-T	22.9	3.2	Sunc?	Sunc?	Sunc?	

Pour rappeler un plan de mesures :

> Appuyer sur la touche



> Changer le nom pour « DUPONT » et appuyer sur « Rappel »

рę	aramme	n	E 0	(00))			
n"	fréq. MHz	са	std	VIDEO dByV	C/N dB	CBER	VBER	UNC	MER dB
0	482.000	E22	DVB-T	28.7	5.2	Sync?	Sync?	Sync?	
1	490.000	E23	DVB-T	26.9	2.1	Sync?	Sync?	Sync?	
2	546.000	E30	DVB-T	61.8	35.7	5.565	< 1E-8	< 9E-6	28.2
3	570.000	E33	DVB-T	61.5	34.7	7.8E5	< 1E8	< 9E-6	30.2
4	594.000	E36	DVB-T	24.4	2.3	Sync?	Sync?	Sync?	
5	618.000	E39	DVB-T	53.5	31.5	5.9E4	< 1E-8	< 966	24.2
6	634.000	E41	DVB-T	24.0	3.7	Sync?	Sync?	Sync?	
7	642.000	E42	DVB-T	52.2	30.5	3.5E4	< 1E-8	< 966	28.1
8	666.000	E45	DVB-T	51.5	30.4	8.6E4	< 1E-8	< 9E6	22.6
9	690.000	E48	DVB-T	22.9	3.2	Sync?	Sync?	Sync?	

3. Effacer un site

> Choisir le site à effacer (site en cours) à l'aide de la touche



> Aller dans le menu config avec la touche



> Choisir « Initialisations » à l'aide de la roue codeuse

Configurat	ion ^{o (}	THIVIERS	
Langue Date	:Français :10 septembre 2008	3	
Heure	INITIALISATIONS		
Bip ⊿ LCD ()	Nb. sites :10 (100 programmes)		
Sensibilit	Raz site en cours Copie canaux -> programmes		
Unité	Copie progr> plan de mesures		
Correction	Raz tous les sites		
Mémoires			
Initialiso	itions		
			Init.

> Valider l'effacement

4. Effacer un plan de mesures



- > Aller dans le menu config avec la touche
- > Choisir « Mémoires » à l'aide de la roue codeuse

Configu	rat 10n		O (THIVIERS	
Langue Date Heure	:Français :10 septem MEMOIRES	bre 2	008	
Bip ⊿ LCD O Sensibi Unité Correct Mémoire	Total Site Niveau Spectre BER / MER Constellation Réponse Impulsionnelle Configuration GPS	1230900000000000000000000000000000000000	9.792% 3.155% 0.000% 6.636% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%	
Initial	isat ions			
Dir				R97

> Choisir « Plan de mesures » puis faire « Dir »

Configur	ation	U V	HIVIEKS /
Langue	inçais		
Date	:10	septembre 2008	3
Heure	LISTE	DES FICHIERS	
Bip ⊿ LCD () Sensibi Unité Correct	n° 0: MEMO.TXT n° 1: MEM1.TXT n° 2: THIVIERS.T n° 3: MEM6.TXT n° 4: MEM6.TXT n° 5: MEM8.TXT n° 5: MEM8.TXT n° 6: MEM9.TXT n° 7: MEM10.TXT	TER 7/09/08 11:3 TER 7/09/08 17:2 TER 7/09/08 18:0 TER 7/09/08 18:4 TER 7/09/08 18:4 TER 7/09/08 18:4 TER 7/09/08 18:4 TER 7/09/08 18:4 TER 7/09/08 18:4	1 5 3 4 6 7
Temoire	n°	HERE BADEAUSE LERS	
Initiali	sations		
Visu	Supprime	1 1 1	+1

> Choisir le plan de mesures à effacer puis faire « Supprime »